

MANUAL COMPROBACIÓN ASISTENCIA

EMISORAS FRSKY SISTEMA ETHOS

1 Menú inicial (pantalla encendido emisora).



2 Menú modelo.



3 Submenú Device Config.



4 Submenú S&R.



5 Método Comprobación de uso de receptor con Asistencia.

RECEPTOR **SIN** ASISTENCIA
MENU DIFUMINADO Y SIN ACCESO



RECEPTOR **CON** ASISTENCIA
MENU ILUMINADO Y CON ACCESO

